

Centrale PRiMA - zdalne programowanie przez Chmurę

Genevo sp. z o.o.

1.06.2020

ver. 01



Instrukcja zdalnego programowania przez Chmurę
©2020 Genevo sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zaprojektowano i starannie wyprodukowano w Polsce.

0.1. Zdalne połączenie z centralą GENEVO

1. Na pasku ikon ustaw *Poł.zdalne IP (GPRS szyfrowany przez chmurę)*, jako sposób komunikacji z centralą.



Rysunek 1: Wybór typu połączenia z centralą GENEVO.

2. Wybierz *Akcja* → *Otwórz połączenie* lub kliknij ikonę *Otwórz połączenie*.



Rysunek 2: Otwórz połączenie z centralą GENEVO.

3. Centrala GENEVO poprosi o *kod parujący* i hasło serwisowe.
4. *Kod parujący* zostanie odesłany jako odpowiedź na SMS o treści 'prog' odebranego przez centralę GENEVO z numeru instalatora.

Dalsza obsługa konfiguracji jest taka sama jak dla *połączeniu lokalne (COM)*.